

KARTA GWARANCYJNA

UWAGA : FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 - dokładny adres reklamującego • dowód zakupu • kontakt telefoniczny • dokładny opis usterki
 - sytuację w której usterkę stwierdzono • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta.
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji za-kupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta
Reklamacji nie podlegają:
 - Bezpieczniki • Przewody zasilające • Grzałki elektryczne, termostaty • Produkty zalane wodą • Żarówki • Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia w szczególności lampy UV i frezarki • Usterki powstałe na skutek nie-właściwej konserwacji • Produkty z przeceny, wyprzedaży ekspozycji lub gratisy • Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy (1 h pracy 30 min przerwy) • Głowice do frezarek • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu (stoliki, szafki, biur-ka) • Potłuczone szklane podzespoły i akcesoria urządzeń • Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
 - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie

L.P. Data sprzedaży Data naprawy Opis naprawy, pieczęć i podpis

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CLEAN 25



Szanowny Kliencie
Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych możliwości urządzenia i zapewnienia jego bezpiecznego działania proszę przed zastosowaniem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcje do wglądu.

Wstęp

.....3 Konstrukcja i działanie	3
Przeznaczenie i cechy	3
Panel sterowania	
.....4 Instrukcja obsługi	
.....5 Czyszczenie i konserwacja	5
Dodatkowe informacje	

R BEZPIECZEŃSTWO

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych, prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy w dużym stopniu od tego, by użytkownik zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji, i stosował je w czasie pracy. Myjki nie należy samodzielnie rozkręcać, wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić, a grozi to utratą gwarancji. Nie należy do zbiornika wlewać żadnych żrących płynów. Po zakończeniu pracy, oraz przed opróżnieniem proszę odłączyć myjkę od zasilania sieciowego. Nie wolno używać przewodu sieciowego, jeżeli jest on uszkodzony. Nie wolno odłączać wtyczki mokrymi rękami. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało zamoczone czy zalane. W takim przypadku należy je bezzwłocznie odłączyć od zasilania.

UWAGA ! Proszę nigdy nie włączać urządzenia bez płynu, gdyż spowoduje to jego

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE

Myjka ultradźwiękowa składa się ze stalowej wanienki, do której przymocowane są przetworniki, wprawiające całość w drgania o określonej częstotliwości. Gdy wanienka wypełniona jest wodą ze środkiem myjącym, drgania powodują powstawanie fal dźwiękowych, które rozbiegają się we wszystkie kierunki, załamują i odbijają się. W cieczy powstają pod ich wpływem małe pęcherzyki pary wodnej, które natychmiast implodują i przestają istnieć. Każda zanurzona w cieczy powierzchnia poddawana jest na przemian działaniu ciśnienia i podciśnienia, co ma bardzo silne działanie oczyszczające. Ciecz dociera do każdego zakątka zanurzonego przedmiotu, efekt oczyszczania jest równie silny na gładkiej powierzchni, jak i silnie rozbudowanej (rude/kowanie, uchwyty) oraz we wnętrzu otworów, itp. Działanie to może zostać dodatkowo zwiększone przez zastosowanie odpowiedniego roztworu. Nie wolno jedynie stosować płynów silnie pieniących się.

Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w grzałkę, pozwalającą rozgrzać płyn czyszczący, jak i włącznik czasowy, pozwalający automatycznie zakończyć proces oczyszczania po upływie żądanego czasu.

PRZEZNACZENIE I CECHY

Urządzenie przeznaczone jest do ultradźwiękowego mycia i może być używane do oczyszczania narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych i protetycznych, jak również kosmetycznych. Przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach

R Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności otoczenia

- Temperatura pracy: od 10°C do 40°C
- Wilgotność względna: ≤ 70%
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 55°C



1. Włącznik
2. Wyłącznik
3. Czas pracy
4. Podgrzewanie
5. a- wskaźnik pracy (kolor zielony)
b- wskaźnik przegrzania (kolor czerwony)
6. Wskaźnik podgrzewania (kolor czerwony)

1. Przycisk TC służy do ustawiania temperatury.
2. Przycisk SET służy do ustawiania czasu pracy.
3. Dostępne są wartości 90-180-280-380-480 sekund. Standardowo, po włączeniu, myjka ustawia się na 180 sekund.
4. Przyciskiem ON uruchamiamy proces mycia. Może być on zatrzymany w trakcie poprzez naciśnięcie przycisku OFF.
5. Temperaturę można nastawić maksimum na 65°C.
6. Przedmioty przeznaczone do czyszczenia ułożyć w koszyku i włożyć koszyk do myjki.
7. Następnie włączyć wodę lub płyn do czyszczenia, zamknąć pokrywę, podłączyć myjkę do zasilania, wybrać żądane wartości na panelu i przyciskiem ON włączyć proces.
8. Po zakończeniu procesu mycia, należy odłączyć myjkę od zasilania, wyjąć koszyk z przedmiotami, a następnie wyłączyć pozostały płyn z myjki.
9. Myjka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Prawa dioda na panelu podczas normalnej pracy świeci na zielono, w czasie przegrzania świeci na czerwono.
10. W momencie przegrzania urządzenie nie pozwoli na dalszą pracę, po około 15 minutach, po osygnięciu, będzie można kontynuować pracę.

R Przed przystąpieniem do pracy prosimy wykonać następujące czynności:

- Napełnić myjkę płynem czyszczącym do poziomu oznaczonego MAX wewnątrz zbiornika (ok. 1,5 cm poniżej górnej krawędzi). Należy pamiętać, że po umieszczeniu w myjce narzędzi poziom płynu podniesie się.
- Podłączyć przewód zasilający do gniazda na tylnej ściance myjki, a wtyczkę do kontaktu. Proszę zwrócić uwagę, by używać wyłącznie odpowiedniej instalacji elektrycznej z uziemieniem.
- Ustawić żądaną temperaturę pracy i czas trwania procesu
- Urządzenie jest gotowe do pracy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wszystkie zewnętrzne powierzchnie mogą być czyszczone i dezynfekowane za pomocą miękkiej ściereczki z łagodnym środkiem myjącym. Po wylaniu zużytego płynu, waniekę należy przepłukać czystą wodą i wysuszyć.

P Przechowuj urządzenie w opakowaniu w suchym miejscu.

P Nie przechowuj razem z substancjami toksycznymi, żrącymi i mogącymi eksplodować.

P Wilgotność w miejscu przechowywania nie może przekraczać 70%.

P Temperatura przechowywania: od -40°C do 55°C

DODATKOWE INFORMACJE

P Oczyszczyć urządzenie przed i po użyciu.

P Przed podłączeniem do zasilania, sprawdź przewód zasilający, czy nie jest uszkodzony.

P Nie ciągnij za przewód zasilający, może to doprowadzić do zerwania przewodów w jego wnętrzu.

P Postępuj zawsze zgodnie z zasadami higieny.

P Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami producenta płynu czyszczącego.

LISTA AKCESORIÓW

NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
Myjka ultradźwiękowa	szt.	1
Pokrywa myjki	szt.	1
Przewód zasilający	szt.	1
Koszyk	szt.	1
Instrukcja użytkowania i gwarancja	kpl.	1

1. Urządzenie jest profesjonalnym przyrządem do zastosowania w gabinetach lekarskich, stomatolo-gicznych i kosmetycznych.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać serwis w firmie ACTIV.
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub w pobliżu wilgotnych miejsc – tak aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z serwisem w firmie ACTIV w następujących przypadkach:
 - a. płyn dostał się do urządzenia,
 - b. urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
 - c. przewód zasilający został uszkodzony,
 - d. urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przeciwnym razie grozi to pożarem lub porażeniem prądem. W przypadku gdy obcy przedmiot wpadnie do otworu i nie można go wyjąć, należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku przyrząd może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia czy nawet jego spalania.
11. Producent ma prawo uaktualnić lub zmodyfikować treść niniejszej instrukcji.

Uwaga:

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z serwisem firmy ACTIV – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że obsługują urządzenie pod nadzorem lub odpowiednio je przeszkolono w zakresie stosowania urządzenia.

Należy pilnować, żeby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

- napięcie 220-240 V / 50-60 Hz
- moc 170 W
 - częstotliwość ultradźwięków 42 000 Hz
 - pojemność 2,5 l
 - maksymalna objętość płynu 2,1 l
 - wymiary zbiornika 264 x 164 x 80 mm
 - wymiary urządzenia 280 x 210 x 160 mm
 - wymiary opakowania 340 x 255 x 225 mm
 - zakres temperatury do 65°C
 - 5 cykli czasowych: 90s, 180s, 280s, 380s, 480s.
 - waga urządzenia 2,5 kg
 - waga w opakowaniu 3,0 kg

TWÓJ DYSTRYBUTOR


ACTIV & MayStar

54-105 Wrocław
ul. Potokowa 47
tel. 71/346 46 14
tel. 71/352 09 02
fax 71/347 99 63

www.giovanni-italia.pl
www.activ.org.com.pl