

ACTIV
GIOVANNI

Instrukcja obsługi

Myjka ultradźwiękowa UC-001



Własność ACTIV © Wszelkie prawa zastrzeżone



1. Lampka kontrolna
2. Plastikowy pojemnik
3. Przycisk Start/Pauza
4. Przycisk regulacji czasu
5. Wyświetlacz cyfrowy
6. Przycisk ON/OFF – tylna ścianka urządzenia

Praca z urządzeniem:

1. Włóż przedmioty do plastikowego pojemnika.
2. Wlej wodę do myjki tak, żeby przedmioty całkowicie zanurzyły się
3. Wlej płyn czyszczący do wody
4. Zamknij górną pokrywę myjki, włącz urządzenie. W tym momencie myjka jest w stanie gotowości. Wyświetlacz pokaże „1” minutę.
5. Przyciskiem 4 ustaw żądany czas czyszczenia.
6. Wciśnij przycisk Start/Pauza by uruchomić proces czyszczący. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie procesu.
7. Kiedy urządzenie pracuje, lampka kontrolna świeci się. Kiedy podczas pracy użytkownik podniesie górną pokrywę, uruchomi się system alarmujący podczas którego urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a proces czyszczenia zatrzyma się. Wyświetlacz pokaże „0”. Wciśnięcie przycisku Start/Pauza spowoduje wyjście z trybu alarmu.
8. Kiedy proces czyszczenia dobiegnie końca, urządzenie wyda potrójny sygnał dźwiękowy lampka kontrolna zgaśnie.
9. Po skończonym procesie wyłącz urządzenie przyciskiem a później wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyczyść urządzenie.

Wskazówki:

1. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
2. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach wilgotnych.
3. Unikaj przenoszenia urządzenia w momencie kiedy pracuje.
4. Kiedy urządzenie zaczyna proces czyszczenia może wydawać dźwięki, to naturalne.
5. Następnym procesie czyszczenia można rozpocząć po 3 minutach od poprzedniego.

Konserwacja:

1. Urządzenie powinno stać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
2. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie skontaktuj się z lokalnym serwisem.
3. Po skończonym procesie zawsze należy wylać wodę ze zbiornika myjki.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:	220V – 50Hz
Moc:	36 W
Wymiary:	262 x 168 x 156 mm
Waga brutto:	6 kg
Czas pracy	1-3 min
Pojemność	1,2 L
Waga	1,7 kg

Bezpieczeństwo:

1. Nie należy wkładać przedmiotów bezpośrednio do zbiornika myjki.
2. Zabronione jest wkładać do myjki przedmiotów z zawartością kwasów.
3. W momencie kiedy urządzenie nie pracuje poprawnie skontaktuj się ze sprzedawcą.
4. Gdy temperatura wody w myjce przekroczy odpowiednik temperatury ludzkiego ciała należy wodę wymienić na świeżą. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić urządzenie.

GWARANCJA:

Warunki gwarancji:

1. Podstawą reklamacji jest oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura).
2. Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w firmie ACTIV przyznawana jest 12 miesięczna gwarancja.
3. Koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa zamawiający.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być wypełnione czytelnie i zawierać:
 - dokładny adres reklamującego,
 - oryginalny dowód zakupu,
 - kontakt telefoniczny,
 - dokładny opis usterki,

- sytuację w której stwierdzono usterkę,
- 5. Reklamacja zostaje rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z pełną dokumentacją na adres **ACTIV Potokowa 47, 54-105 Wrocław.**
- 6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych dokumentów zawartych w punkcie 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
- 7. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego będą utylizowane po upływie 3 miesięcy.
- 8. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysyłania reklamowanego produktu od zamawiającego.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień klienta (kolor, itp) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji nie podlegają:

- żarówki
- bezpieczniki
- przewody zasilające
- produkty zalane wodą
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia,
- usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji,
- produkty z przeceny, wyprzedaży, ekspozycji.

Reklamacją objęte są wady fabryczne. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia z tytułu nieumiejętnego, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem!

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny Data sprzedaży

podpis sprzedawcy
pieczęć