

## KARTA GWARANCYJNA

UWAGA: FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH I KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NAWŁASŃ ODPOWIEDZIALNO.

### WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupionego w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać :
  - dokładny adres reklamującego
  - dowód zakupu
  - kontakt telefoniczny
  - dokładny opis usterki
  - sytuację w której usterka stwierdzona
  - wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierają danych wymaganych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
7. Przesyłki anonimowe co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uważa się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta.
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.  
Reklamacji nie podlegają :
  - Bezpieczniki
  - Przewody zasilające
  - Grzałki elektryczne, termostaty
  - Produkty zalane wodą
  - Uszkodzenia mechaniczne
  - Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji
  - Produkty z przeceny, wyprzedaży ekspozycji lub gratisy
  - Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może wybrać :
  - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
  - jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość temu zadaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Należy pamiętać aby protokoły uszkodzenia były sporządzone rzetelnie i zgodnie z prawdą.
13. Otrzymałe przesyłki urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być uruchamiane w temperaturze pokojowej, po uprzednim minimum 3 h odstaniu.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

### PODGRZEWACZ DO PUSZEK XXL

Urządzenie do podgrzewania wosku do depilacji

# ACTIV



Szanowny Kliencie

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych możliwości urządzenia i zapewnienia jego bezpiecznego działania proszę przed zastosowaniem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję do wglądu.

www.activ.org.pl

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny ..... Data sprzedaży ..... Podpis i pieczęć sprzedawcy .....

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.

Urządzenie jest bezpieczne i łatwe w obsłudze.

Do użytku profesjonalnego i domowego.

Możliwość użytkowania do każdego typu wosku.

W urządzeniu można rozgrzewać puszkę dostępną w naszej ofercie: 400 ml, 500 ml lub 800 ml oraz wosk twardy w kostkach.

Zasady bezpieczeństwa:

- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony należy go natychmiast wymienić.
- Jeśli w podgrzewaczu nie ma puszki lub wosku w metalowym pojemniku, nie należy włączać urządzenia.
- Przed nałożeniem wosku należy sprawdzić, czy nie jest zbyt gorący (prawidłowa temperatura wosku gotowego do użycia to 55°C).

Krok po kroku jak posługiwać się podgrzewaczem do puszek:

1. Włożyć puszkę z woskiem do podgrzewacza lub wosk twardy do metalowego pojemnika, a następnie do podgrzewacza.
2. Podłączyć kabel sieciowy umocowany przy urządzeniu do prądu.
3. Podgrzewać wosk 20-30 minut.
4. Po sprawdzeniu, czy wosk nie jest zbyt gorący, można aplikować go na skórę.

Jak czyścić urządzenie:

1. Odłączyć od prądu.
2. Użyć gazy nasączonej płynem do czyszczenia urządzenia z wosku Activ.
3. Nie używać wody do czyszczenia urządzenia.

W zestawie znajdują się:

1. Urządzenie.
2. Ruchomy, metalowy pojemnik na puszkę z plastikową rączką.
3. Ochronny kołnierz z tworzywa sztucznego.
4. Pokrywa podgrzewacza z tworzywa sztucznego.

1. Regulacja temperatury od 0°C do 90°C
2. Lampka sygnalizująca działanie urządzenia
3. Wtycznik / wylot cznik (z tyłu urządzenia)



Dane techniczne:

Napięcie: AC 220-240V / 50 Hz, Moc: 160 W, Waga w opakowaniu 1,1 kg

Akcesoria dodatkowe:

Artykuły dostępne w naszej ofercie, do zakupu dodatkowo:



Wosk w puszcze 500 ml



Wosk w puszcze 400 ml



Wosk twardy 1 kg



Paski do depilacji w rolce i cięte



Kołnierz papierowy na puszkę



Szpatuła metalowa

Szpatuła drewniana



KOSMETYKI PIELI GNACYJNE SYIS

1. Gel znieczulający przed depilacją 200ml, 500ml
2. Oliwka w oleju po depilacji 200ml, 500ml
3. Krem łagodzący po depilacji 100ml, 250ml



KOSMETYKI PIELI GNACYJNE DEPILFLAX

1. Gel przed depilacją 500 ml
2. Emulsja / balsam po depilacji 500 ml
4. Pianka po depilacji 500 ml
5. Oliwka po depilacji 500 ml



6. Krem po depilacji 500 ml



7. Hair Puller 125 ml Preparat zapobiegający wrastaniu włosów



8. Ampułki po depilacji do ciała 10x10 ml
9. Ampułki po depilacji do twarzy 10x2,5 ml



KOSMETYKI PIELI GNACYJNE ACTIV&MAYSTAR

1. Gel przed depilacją 250 ml
2. Oliwka po depilacji 250 ml
3. Krem po depilacji 200 ml

**ACTIV**

54-105 Wrocław, ul. Potokowa 47  
tel. 71/346 46 14, fax 347 99 63  
www.activ.org.pl

**ACTIV CERTYFIKAT**