

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## STERYLIZATOR HOT 01 Hot Cabinet



### PRACA:

1. Pociągnij za uchwyt i otwórz drzwiczki.
2. Włóż mokre ręczniki do sterylizatora.
3. Zamknij drzwiczki, włącz urządzenie do prądu i uruchom bakteriobójcze promienie UV.

### UTRZYMYWANIE:

1. Po dniu pracy urządzenia należy wyciągnąć pojemnik i dokładnie go oczyścić i wysuszyć.
2. Należy regularnie opróżniać pojemnik na wyciekającą wodę.
3. Nie należy kłaść czegokolwiek na otwarte drzwiczki.
4. Nie należy używać olejków eterycznych. Wskazane jest używanie ziół dla uzyskania aromatycznego zapachu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Moc urządzenia – 204W.

Temperatura ręczników - 65-72 C.

Temperatura elementów grzewczych – 81 C

Urządzenie posiada automatyczny kontroler temperatury.

Urządzenie potrzebuje 15 minut na rozgrzanie się.

**GWARANCJA:**

Warunki gwarancji:

1. Podstawą reklamacji jest oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura).
2. Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w firmie ACTIV przyznawana jest 12 miesięczna gwarancja.
3. Koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa zamawiający.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być wypełnione czytelnie i zawierać:
  - dokładny adres reklamującego,
  - oryginalny dowód zakupu,
  - kontakt telefoniczny,
  - dokładny opis usterki,
  - sytuację w której stwierdzono usterkę,
5. Reklamacja zostaje rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z pełną dokumentacją na adres **ACTIV Potokowa 47, 54-105 Wrocław.**
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych dokumentów zawartych w punkcie 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
7. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego będą utylizowane po upływie 3 miesięcy.
8. Za datę wykonania naprawy uwzględni się datę wysyłania reklamowanego produktu od zamawiającego.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień klienta ( kolor, itp) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

**Reklamacji nie podlegają:**

- żarówki
- bezpieczniki
- przewody zasilające
- produkty zalane wodą
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia,
- usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji,
- produkty z przeceny, wyprzedaży, ekspozycji.

Reklamacją objęte są wady fabryczne. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia z tytułu nieumiejętnego, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

**Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem!**

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny .....

Data sprzedaży .....

.....

podpis sprzedawcy  
pieczęć