

KARTA GWARANCYJNA

UWAGA: FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOS-METYCZNYCH I KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 - dokładny adres reklamującego • dowód zakupu • kontakt telefoniczny • dokładny opis usterki
 - sytuację w której usterkę stwierdzono • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Reklamacji nie podlegają:
 - Bezpieczniki • Przewody zasilające • Produkty zalane wodą • Żarówki • Uszkodzenia mechaniczne • Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji • Produkty z przeceny, wyprzedaży ekspozycji lub gratyisy • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu • Potłuczone szklane podzespoły i akcesoria urządzeń • Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
 - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Należy pamiętać aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodnie z prawdą.
13. Otrzymałe przesyłki urządzeń elektrycznych i elektronicznych muszą być uruchamiane w temp. L.P.

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

LAMPALUPA R5



ACTIV



Szanowny Kliencie

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Dla osiągnięcia najlepszych możliwości urządzenia i zapewnienia jego bezpiecznego działania proszę przed zastosowaniem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję do wglądu.

Nr fabryczny Data sprzedaży Podpis i pieczęć sprzedawcy

www.activ.org.pl

Bezcieńiowa Lampa-Lupa R5, na statywie pięcioramiennym z gumowanymi kółkami. Umożliwia oglądanie skóry w powiększeniu 5 dioptrii, przy jednoczesnym idealnym oświetleniu. Posiada dużą widoczność, szkło antyrefleksyjne i świetlówkę, która świeci białym jasnym, zimnym światłem, co nie wywołuje bólu oczu przy dłuższej pracy, a także nie istnieje ryzyko poparzenia klienta. Zapłon elektroniczny natychmiastowo włącza lampę oraz powoduje brak migotania światła. Takie rozwiązania technologiczne przynoszą 25% oszczędność energii.



R Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, przy zabiegach manicure i pedicure, makijażu permanentnym, depilacji. Również w gabinetach stomatologicznych, weterynaryjnych, a także znajduje zastosowanie w innych branżach.

R Lista akcesoriów:

Nazwa	Jednostka	Ilość
Lupa wraz z ramieniem	szt.	1
Statyw	szt.	1
Nogi	szt.	5
Podkładka metalowa	szt.	1
Śruby do przykręcania nóg	szt.	5
Śruba do mocowania statywu	szt.	1
Plastikowy uchwyt do łączenia statywu z podstawą	szt.	1

R Instalacja i instrukcja obsługi:

1. Rozpakować kartony i wyciągnąć zawartość.
2. Następnie w plastikowym uchwycie umieścić nogi i dokręcić pięcioma śrubami mocującymi łącząc razem z podkładką metalową.
3. Do podstawy, w plastikowy uchwyt osadzić statyw i dokręcić śrubą do jego mocowania.
4. W tak przygotowaną podstawę włożyć ramię lampy - lupy.
5. Po dokonaniu instalacji, w celu użycia sprzętu, wkładamy przewód zasilający do gniazdka

R Akcesoria dodatkowe:

Do LAMPY - LUPY R5 jest możliwość dokupienia dodatkowo wymiennych żarówek.



R Dane techniczne:

- 5 dioptrii
- moc: 22 W / 1250 lumenów
- napięcie 220-240 V / 50 Hz
- zapłon elektroniczny (natychmiastowy)
- brak migotania światła przy włączaniu
- oszczędność energii około 25%
- waga z opakowaniem 2,5 kg, 4 kg
- ilość opakowań 2

ACTIV

54-105 Wrocław, ul. Potokowa 47
tel. 71/346 46 14, fax 347 99 63
www.activ.org.pl



A C T I V



C E R T Y F I K A T