

## Podgrzewacz MONO

z bazy



możliwość łączenia w baterie po kilka naraz, tworząc zestawy 2, 3, 4 podgrzewaczy



## Podgrzewacz DUO



### INSTRUKCJA ZABIEGU:



- PODGRZEWAMY WOSK DO TEMP OK. 75 st.
- NALEŻY KONTROLOWAĆ TEMPERATURĘ WOSKU, ABY SIĘ NIE POPARZY



- ROZPROWADZAMY GO RÓWNOMIERNIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM WZROSTU WŁOSA,



- PRZYKŁADAMY SPECJALNY PASEK FIZELINY



- SZYBKIM ZDECYDOWANYM RUCHEM ZRYWAMY GO POD WŁOS
- RESZTKI WOSKU NAJLEPIEJ ZMYĆ OLIWKĄ PO DEPILACJI
- URZĄDZENIE NIE MOŻE PRACOWAĆ BEZ PRZERWY DŁUŻEJ JAK 4H

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem depilacji z szeroko dostępnych na rynku środków jest wosk, który wyrwa włoski razem z korzeniami. Odnowienie cebulki po takim zabiegu trwa kilka tygodni i co ważniejsze kości włosków są delikatniejsze (nie ma kłujcej szczecinki, jak w przypadku golenia). Zdarza się, że po kilku latach systematycznej depilacji woskiem owłosienie staje się praktycznie niewidoczne. Gorący wosk położony na skórę rozgrzewa mieszek włosowy. Staje się on lepiej ukrwiony i rozluźniony, dzięki czemu łatwiej jest wyrwać włos z cebulki. Ze względu na swój skuteczny bardzo chętnie stosuje się go w gabinetach kosmetycznych.

**Jeśli zdecydujemy się przeprowadzić depilację woskiem sami w domu należy pamiętać o kilku zasadach:**

- należy kontrolować temperaturę wosku, aby się nie poparzyć
- rozprowadzamy go równomiernie zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, następnie przykładamy specjalny pasek fizeliny i szybkim zdecydowanym ruchem zrywamy go pod włos
- niektóre włoski mogą wrastać - w takim przypadku czasami wystarczy podczas kąpieli silnie natrzeć skór szorstką gąbką
- resztki wosku najlepiej zmyć oliwką po depilacji
- urządzenie nie może pracować bez przerwy dłużej niż 4h, następnie musi być 1h przerwy

Woski nadają się do depilacji wszystkich partii ciała. Najlepszymi woskami do depilacji są woski Depilflax100 hiszpańskiej firmy MayStar.

## KARTA GWARANCYJNA

**UWAGA:** FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

### WARUNKI REKLAMACJI:

1. Podstawą przytoczenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupionego w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  - dokładny adres reklamującego
  - dowód zakupu
  - kontakt telefoniczny
  - dokładny opis usterki
  - sytuację w której usterka stwierdzona
  - wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 28 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: ACTIV ul. Szwedzka 19 A 54-401 Wrocław lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Firma ACTIV nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
7. Przesyłki anonimowe co do których nie ma ustalonych danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przytoczenia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta.
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Reklamacji nie podlegają:
  - Bezpieczniki
  - Przewody zasilające
  - Grzałki elektryczne, termostaty
  - Produkty zalane wodą
  - Uszkodzenia mechaniczne
  - Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia w szczególności ciemności UV i Frezarki
  - Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji
  - Produkty z przeceny, wyprzedazy lub ekspozycji
  - Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy (4h pracy 1h przerwy)
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może:
  - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
  - jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takim warunkom w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, należy pamiętać aby protokoły uszkodzenia były sporządzone rzetelnie i zgodnie z prawdą.

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Voltage: 220-240 V    Frequency: 50Hz    Power: 11 W



Nr fabryczny .....    Data sprzedaży .....

.....  
podpis sprzedawcy  
pieczęć